

So entsorgen Sie Ihre Ballongasflasche (Helium) richtig!



Sie benötigen:

Schlitzschraubendreher
Hammer
Zange
wasserfester Filzstift
Handschuhe (empfohlen)
Schutzbrille (empfohlen)



1. Schritt:

Drehen Sie das Ventil der Helium-Ballongasflasche gegen den Uhrzeigersinn ganz auf.



2. Schritt:

Drücken Sie die Düse herunter, um das restliche Gas abzulassen. Drücken Sie solange, bis kein Zischen mehr zu hören ist.



3. Schritt:

Schrauben Sie die Düse entgegen dem Uhrzeigersinn ab. Sie kann nun als Restmüll entsorgt werden.



Für die folgenden Schritte empfehlen wir, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen.



4. Schritt:

Punktieren Sie die kleine Sicherheits Scheibe auf der Rückseite der Ballongasflasche mit Hilfe eines Schraubendrehers und eines Hammers. Setzen Sie den Schraubendreher am inneren Rand der Scheibe an und klopfen Sie mit dem Hammer darauf. Keine Sorge: das geht ganz leicht, weil das Metall an dieser Stelle dünn ist.



Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Scheibe nur noch an einer schmalen Stelle festhängt.



5. Schritt:

Entfernen Sie die Scheibe dann mit Hilfe einer Zange. Vorsichtig: scharfe Kanten! Sie können die Scheibe auch in die Flasche drücken. Es muss aber gut zu erkennen sein, dass die Scheibe entfernt wurde / die Flasche offen ist.



6. Schritt:

Kreisen Sie das entstandene Loch mit dem wasserfesten Filzstift ein, und schreiben Sie deutlich sichtbar „LEER“ auf die Flasche.

Nun können Sie die Flasche bei der Wertstoffsackabfuhr neben den blauen Sack stellen und die Flasche wird entsorgt.